IMPULSE+MapStar、及び Pathfinder Receiver の通信設定について

2003年9月1日

IMPULSE+MapStar 又は Pathfinder Receiver と接続する際は TreCap 側で以下のような設定 を行います。

IMPULSE+MapStar コンパスユニットと TreCap を接続する場合







以下のように設定します。		🎊 TreCap - 設定 - 🛛 📢 13	01 😣
<b>ボーレート:4800</b> データビット:8 パリティ:NONE ストップビット:1 <b>ボート:COM1</b> <b>スタンバイ:ON</b> フロー制御:RTS		ボーレート 4800 データビット 8 バリティ NONE ストップビット 1 ボート COM1 スタンバイ ON フロー制御 〇 なし ④ RTS 〇 Xon/off 〇 RTS,Xon/o	
設定が終了したら OK を押します。 以上で Pathf inderReceiver との通信設定が完了します。		ок ++>	セル あ
CF 拡張ジャケットを使用した場合、CF カードの COM ポートは 5 または 6 になります。			