


徹底 解説!

設置できるセンサーには どんな種類があるの?

ティンバー農園の自動開閉器は、感知した値をモニタリングしたり、感知した値を条件にしてハウスの自動開閉を行うことができます。環境計測器はモニタリングのみが可能です。また、センサーによっては設置用・固定用のオプションがあります。


【温度湿度気圧センサー】

ハウス内の温度・湿度・気圧を計測できます。温度もしくは湿度を条件に自動開閉できます。オプションで日傘を追加できます。



【CO₂センサー】

ハウス内の二酸化炭素の濃度を計測できます。オプションで日傘を追加できます。



【土壌電導度センサー】

ハウス内の土壌の電導度を計測できます。(計測値は生値です)



【日射センサー】

日射量を計測できます。



【土壌水分センサー】

ハウス内の土壌の水分を計測できます。




【雨感知センサー】

雨を感知します。雨が降った場合に自動的にハウスを閉めることができます。



【土壌温度センサー】

ハウス内の土壌の温度を計測できます。




【風(風向・風速)センサー】

風向・風速を感知します。強風が吹いた場合に自動的にハウスを閉めることができます。



【日傘/遮光遮水カバー】

温度湿度気圧センサーとCO₂センサー用のオプションです。散水・日射の影響を低減したい場合に使用します。




【雨風クレードル】

雨感知センサー、風向・風速センサー用のオプションです。雨感知センサー、風向・風速センサーを固定する際に使用します。



設置イメージ




【風向・風速センサーブラケット】

風向・風速センサー用のオプションです。風向・風速センサーを固定する際に使用します。



徹底解説!

設置できるセンサーには どんな種類があるの?




自動開閉器に取り付け可能なセンサーの数は、最大5つまでです。

- ・温度湿度気圧センサーは最大2つまで
- ・土壌電導度センサー・土壌水分センサー・土壌温度センサー・CO₂センサー・日射センサー・雨感知センサー・風(風向・風速)センサーの中から最大3つまで

※風(風向・風速)センサーは2つ分として数えられますので、
風(風向・風速)センサーの取り付けをご希望の場合は


風(風向・風速)センサー+温度以外のセンサー1つまで

となります。



温度湿度
気圧センサー
(最大2つ)


土壌電導度センサー・土壌水分センサー・土壌温度センサー・CO₂センサー・
日射センサー・雨感知センサー・風(風向・風速)センサー(合わせて最大3つ)



環境計測器に取り付け可能なセンサーの数は自動開閉器と同様です。

- ・温度湿度気圧センサーは最大2つまで
- ・土壌電導度センサー・土壌水分センサー・土壌温度センサー・CO₂センサー・日射センサー・雨感知センサー・風(風向・風速)センサーの中から最大3つまで

※風(風向・風速)センサーは2つ分として数えられます。



温度湿度気圧センサー
(最大2つ)

土壌電導度センサー・土壌水分センサー・土壌温度センサー・CO₂センサー・
日射センサー・雨感知センサー・風(風向・風速)センサー(合わせて最大3つ)